

ANLEITUNG FÜR EINBAU, BEDIENUNG UND WARTUNG

KESSEL - Schaltgerät Aqualift Comfort 230V Mono/Duo









1.	Allgemeines	
		4
1.1	Einleitung und Begrüßung	4
1.2	Produktbeschreibung, allgemein	4
	Ausführungen	4
	Typenschild	5
1.3	Lieferumfang	5
1.4	Allgemeine Hinweise zu dieser Betriebs- und Wartungsanleitung	6
1.5	Baugruppen und Funktionselemente	6
1.5.1	Display und Bedienfeld, Anzeigen	7
2.	Sicherheit	8
2.1	Bestimmungsgemäße Verwendung	8
2.2	Personalauswahl und -qualifikation	8
2.3	Organisatorische Sicherheits-Maßnahmen	8
2.4	Gefahren, die vom Produkt ausgehen	8
2.5	Gefahr durch elektrischen Strom und Kabel	8
3.	Montage	9
3.1	Schaltgerät montieren	9
3.2	Abwasserpumpe(n) anschließen	10
3.3	Niveaugeber anschließen	11
3.3.1	Drucksensor (Option)	11
3.3.2	Alarmsensor anschließen	11
3.4	Érstinbetriebnahme	12
3.4.1	Initialisierung durchführen	12
3.4.2	Funktionskontrolle	13
3.5	Einstellungen, Menü	14
4.	Betrieb	16
4.1	Einschalten	16
4.2	Alarm quittieren	16
4.3	Wartung	16
4.4	Ausschalten	16
5.	Technische Daten	17
5.1	Optionen (Nachrüstungen)	17
6.	Wartung	18
6.1	Wartungstermin einstellen	18
6.2	Selbstdiagnosesystem (SDS)	18
6.3	Fehlersuche	19

7.	Anhang	20
7.1	Menüstruktur	20
7.2	Schaltgerät umrüsten, spezielle Bedingungen	23
7.2.1	Anschlüsse auf Klemmleiste herstellen	23
7.3	Alternative Sensorkonfiguration (Schwimmer und Sensoren anschließen)	24
7.3.1	Aqualift Comfort Mono 230V	24
7.3.2	Aqualift Comfort Duo 230V	28
7.4	Sonstiges	32
7.4.1	Anschlusskabel Pumpe / Sensor kürzen oder verlängern	32
7.4.2	Update und Daten auslesen	32
7.4.3	USB Anschluss herausführen	33
7.4.4	Menüstruktur Expertenmodus	33

1. Allgemeines

1.1. Einleitung und Begrüßung

Sehr geehrte Kundin

sehr geehrter Kunde,

wir freuen uns, dass Sie sich für den Erwerb eines unserer Produkte entschieden haben. Sicher wird dieses Ihre Anforderungen in vollem Umfang erfüllen. Wir wünschen ihnen einen reibungslosen und erfolgreichen Einbau.

Im Bemühen unseren Qualitätsstandard auf höchstmöglichem Niveau zu halten, sind wir natürlich auch auf Ihre Mithilfe angewiesen. Bitte teilen Sie uns Möglichkeiten zur Verbesserung unserer Produkte mit.

Haben Sie Fragen? Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.

1.2. Produktbeschreibung, allgemein

Das Schaltgerät Aqualift stellt die Steuerung einer Hebeanlage für fäkalienfreies und fäkalienhaltiges Abwasser dar. Die Schaltsignale der Sensoren für den Abwasserpegel werden elektronisch verarbeitet. Als Niveaugeber können Niveauschalter oder ein Drucksensor verwendet werden. Ist das Füllvolumen erreicht, wird das Abpumpen aktiviert. Je nach Ausführung werden dazu eine oder zwei Abwasserpumpen eingeschaltet. Ist der Pegelstand wieder entsprechend abgesunken, wird das Abpumpen beendet.

Sind zwei Abwasserpumpen angeschlossen, werden diese je nach Füllvolumen und Positionierung der Niveausensoren entweder einzeln oder gemeinsam eingeschaltet.

1.2.1 Ausführungen

Das Schaltgerät Aqualift Comfort wird in diesen Ausführungen hergestellt:

Aqualift Comfort 230V Mono	Anschluss für eine Abwasserpumpe
Anschluss für eine Abwasserpumpe	Anschlüsse für zwei Abwasserpumpen


1.2.2 Typenschild


Informationen auf den Typenschildern der Anlage

1	Bezeichnung des Schaltgerätes		
2	Artikel-Nummer des Schaltgerätes		
3	Anschlussspannung und Anschlussfrequenz		
4	Leistung		
5	Schutzart (IP)		
6	Seriennummer		
7	Gefahrenzeichen (elektr. Schaltgerät)		
8	Schutzklasse I - Schutzerdung		
9	Problemstoff Elektrogerät		
10	Revisionsstand der Hardware		
28	CE-Zeichen		

1.3. Lieferumfang

11	Schaltgerät	
12	Betriebs- und Wartungsanleitung	
17	Anschlussplan, im Gehäusedeckel des Schaltgerätes	
18	Befestigungsmaterial	
28	Bohrschablone	





1.4. Allgemeine Hinweise zu dieser Betriebs- und Wartungsanleitung

Verwendete Symbole und Legenden

- <1> Hinweis im Text auf eine Legendennummer in einer Abbildung
- [2] Bezug auf eine Abbildung
- Arbeitsschritt
- Aufzählung

Kursiv Kursive Schriftdarstellung: Bezug zu einem Abschnitt / Punkt im Steuerungs-Menü




VORSICHT: Warnt vor einer Gefährdung von Personen und Material. Eine Missachtung der mit diesem Symbol gekennzeichneten Hinweise kann schwere Verletzungen und Materialschäden zur Folge haben.



HINWEIS: Technische Hinweise, die besonders beachtet werden müssen.

1.5. Baugruppen und Funktionselemente


	13	Typenschild	
	15	Kabeldurchführungen, Anschlüsse	
ſ	16	6 Display und Bedienfeld	



1.5.1 Display und Bedienfeld, Anzeigen

19	LED	Pumpe 1	
20	LED	Pumpe 2	
21	LED	Alarm	
22	LED	Betriebsbereit	
65*	LED	Niveau/Level	
66	Pfeil oben	Blättern im Niveau	
67	Pfeil unten Blättern im Menü		
68	ESC	Löschen einer Eingabe	
69	Alarm	Quittierung des akustischen Signals	
71	Pumpe/Test Pumpe 1 EIN / AUS		
72	OK	Bestätigen einer Eingabe, nächste Ebene	
73*	Pumpe /Test Pumpe 2 EIN / AUS		

^{*} Version Schaltgerät Aqualift Comfort Duo



[4]

SICHERHEIT

2. Sicherheit

2.1. Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Schaltgerät Aqualift ist ausschließlich für die Steuerung von Hebeanlagen (DIN EN 12050 Teil 1-3) und Pumpstationen für fäkalienfreies und fäkalienhaltiges* Abwasser zu verwenden.

Ein Einsatz des Schaltgeräts in explosionsgefährdeter Umgebung ist unzulässig.

Je nach Ausführung (siehe 1.2.1) ist der Anschluss von Schwimmerschaltern vorgesehen

Alle nicht durch eine ausdrückliche und schriftliche Freigabe des Herstellers erfolgten

- Um- oder Anbauten
- Verwendungen von nicht originalen Ersatzteilen
- Durchführungen von Reparaturen durch nicht vom Hersteller autorisierten

Betrieben oder Personen

können zum Verlust der Gewährleistung führen.

* Unter Beachtung nationaler Anforderungen an den Explosionsschutz (ATEX).

2.2. Personalauswahl und -qualifikation

Personen, die das Schaltgerät Aqualift Comfort bedienen und/oder montieren, müssen

- mindestens 18 Jahre alt sein.
- für die jeweiligen Tätigkeiten ausreichend geschult sein.
- die einschlägigen technischen Regeln und Sicherheitsvorschriften kennen und befolgen.

Der Betreiber entscheidet über die erforderlichen Qualifikationen für das

- Bedienpersonal
- Wartungspersonal
- Instandhaltungspersonal

Der Betreiber hat dafür Sorge zu tragen, dass nur qualifiziertes Personal am Schaltgerät Aqualift Comfort tätig wird

Qualifiziertes Personal sind Personen, die durch ihre Ausbildung und Erfahrung sowie ihrer Kenntnisse einschlägiger Bestimmungen, gültiger Normen und Unfallverhütungsvorschriften die jeweils erforderlichen Tätigkeiten ausführen und dabei mögliche Gefahren erkennen und vermeiden können.

Arbeiten an elektrischen Bauteilen dürfen nur von dafür ausgebildetem Fachpersonal und unter Einhaltung aller geltenden Regelungen der Unfallverhütungsvorschriften (UVVen) vorgenommen werden.

2.3. Organisatorische Sicherheits-Maßnahmen

Die Betriebs- und Wartungsanleitung ist stets am Schaltgerät Aqualift Comfort verfügbar zu halten.

2.4. Gefahren, die vom Produkt ausgehen

2.5. Gefahr durch elektrischen Strom und Kabel



Alle spannungsführenden Bauteile sind gegen unbeabsichtigte Berührung geschützt. Vor einem Öffnen von Gehäuseabdeckungen, Steckern und Kabeln sind diese spannungsfrei zu machen. Arbeiten an elektrischen Bauteilen dürfen nur von Fachpersonal (Siehe 2.2) durchgeführt werden.

3. Montage


3.1. Schaltgerät montieren





Achtung, Gefahr durch elektrischen Strom! Das Schaltgerät darf nur geöffnet werden, wenn der Netzanschluss getrennt ist.

- Netzanschluss trennen, und das Gehäuse öffnen, dazu die beiden Schrauben <29> lösen (Linksdrehung) und den Gehäusedeckel aufklappen.
- Gehäuse am vorgesehenen Ort montieren, dazu beide Befestigungsmöglichkeiten verwenden. Im Lieferumfang ist eine Bohrschablone enthalten.
- Wenn vorgesehen, den USB-Anschluss herausführen (Siehe 7.4.3).
- Gehäusedeckel schließen und beide Schrauben <29> festziehen (Rechtsdrehung).



[5]

3.2. Abwasserpumpe(n) anschließen



Achtung, Gefahr durch elektrischen Strom bei unbefugtem Öffnen eines Steckers während dem Betrieb durch z.B. Kinder! Die Befestigungsmutter des Steckers muss so fest angezogen werden, dass Kinder sie nicht öffnen können.

Abwasserpumpe(n) anschließen, dazu für jede Pumpe

• Stecker des Kabels wie in Abb. [7] dargestellt anschließen. Dabei die Mutter mit 3 Nm anziehen. Der Spalt <32> zwischen Mutter und Steckverbindung beträgt dann 3-4 mm (Siehe Abb. [8])


Pumpe 1 = <30>


Pumpe 2 = <31> (nur Ausführung Duo)




Die Kabel der Pumpen können verlängert oder gekürzt werden. Siehe hierzu:

- 7.2, Schaltgerät umrüsten, spezielle Bedingungen
- 7.4.1, Anschlusskabel Pumpe / Sensor kürzen oder verlängern







3.3. Niveaugeber anschließen


3.3.1 Drucksensor (Option)

Drucksensor zur Ermittlung der Pegelstände, an denen die Pumpe(n) ein- / ausgeschaltet werden, anschließen.



Zur Vermeidung von Kondenswasserbildung im Inneren der Druckleitung, muss diese stetig ansteigend verlegt werden.

- Druckleitung vom Tauchrohr auf den Anschlussnippel des Druckleitungsanschlusses <17> schieben und mit Klemmring und Klemmmutter befestigen.
- Ggf. Anschluss für einen Kompressor in die Druckleitung einbinden.



3.3.2 Alarmsensor anschließen

Alarmsensor (optische Sonde) zur Ermittlung des Alarm-Pegelstandes anschließen.




Achtung, Gefahr durch elektrischen Strom bei unbefugtem Öffnen eines Steckers während dem Betrieb durch z.B. Kinder! Die Befestigungsmutter des Steckers muss so fest angezogen werden, dass Kinder sie nicht öffnen können.

 Stecker <33> des Kabels wie in Abb. [10] dargestellt anschließen. Dabei die Mutter mit 1 Nm anziehen.
 Der Spalt <32> zwischen Mutter und Steckverbindung beträgt dann 1-2 mm (Siehe Abb. [8])



Das Kabel des Alarmsensors kann verlängert oder gekürzt werden. Siehe hierzu:

- 7.2, Schaltgerät umrüsten, spezielle Bedingungen
- 7.4.1, Anschlusskabel Pumpe / Sensor kürzen oder verlängern



3.4. Érstinbetriebnahme



Ein Trockenlauf der Pumpe(n) ist unbedingt zu vermeiden. Tipp: Befüllen Sie den Abwasserbehälter vor dem Herstellen der Netzspannung so weit mit Wasser, dass im Fall eines unbeabsichtigten Einschaltens der Pumpe(n) (z.B. fehlerhafter Anschluss eines Niveausensors) diese nicht trocken laufen können.

Netzspannung herstellen

Schaltgerät mit Netzspannung versorgen, die Initialisierung beginnt. Während für ca. 4 Sekunden die LED'S leuchten, werden die elektrischen Bauteile überprüft, die Batterie für die Netzausfall-Meldung aktiviert und das Menü 0.1. Sprache angezeigt. Anschließend kann die Initialisierung durchgeführt werden.



Wird im Display nicht die Initialisierung (Menü 0.1. Sprache) angeboten, wurde das Schaltgerät bereits initialisiert. In diesem Fall sind die eingestellten Parameter zu überprüfen oder die Werkseinstellungen herzustellen (Punkt 3.8 Rücksetzen im Kapitel 7.1). Nach der Herstellung der Werkseinstellungen wird automatisch die Initialisierung des Schaltgeräts angeboten.

Bitte beachten Sie, dass der Zähler für Wartungsintervall und Schaltspiele beim Rücksetzen unberücksichtigt bleibt.

3.4.1 Initialisierung durchführen



Mit der Initialisierung wird die Alarm-Netzausfall-Batterie aktiviert.

Bei der Initialisierung werden folgende Eingaben erwartet:

- Sprache
- Datum / Uhrzeit
- Typ Aqualift
- Sensor-Konfiguration
- Wartungsintervall

Sprache

• Landessprache mit den Pfeiltasten auswählen und mit OK bestätigen, das Menü Datum/Uhrzeit wird angezeigt.

Datum / Uhrzeit

• Die jeweils blinkende Ziffer in Datum und Uhrzeit einstellen und mit OK bestätigen. Nach der letzten Eingabe, erscheint das Menü Sensor-Konfiguration.

Sensor-Konfiguration



Nur erforderlich, wenn bei Typ Aqualift eine Sonder-Hebeanlage oder eine Sonder-Pumpstation eingestellt wird.

- Art der angeschlossenen Sensoren mit den Pfeiltasten auswählen und mit OK bestätigen.
- Parameter im Software-Menü 3.1 anpassen.

Typ Aqualift



Sind die Pumpen der Anlage auf das Schaltgerät abgestimmt (Original KESSEL-Produkte), Einstellung wie bei A) beschrieben vornehmen, wenn nicht, weiter bei B).

- OK betätigen
- A) Art der angeschlossene(n) Pumpe(n) mit den Pfeiltasten auswählen und mit OK bestätigen, das Menü 0 Systeminfo wird angezeigt das Schaltgerät ist betriebsbereit.
- B) Mit den Pfeiltasten Sonder-Hebeanlage auswählen und mit OK bestätigen, das Menü 0 Systeminfo wird angezeigt. Nun müssen alle Anlagenparameter eingestellt werden. Für Einstellungen zu Schwimmer und Sensoren siehe 7.2 und 7.3.



Sicherstellen, dass der auf dem Typenschild der angeschlossenen Pumpe(n) ausgewiesene Stromaufnahmebereich nicht über dem Maximalwert des Schaltgeräts liegt. Das Schaltgerät könnte im Betrieb Schaden nehmen bzw. würde eine Fehlermeldung ausgeben.

Wartungsintervall

Ist kein Wartungstermin eingegeben, wird das im Klartext im Display angezeigt. Die Eingabe eines Wartungstermins erfolgt über das Menü (siehe 6.1, Wartungstermin einstellen).


3.4.2 Funktionskontrolle


Vorbereitung

- Sicherstellen, dass der Abwasserbehälter, den die Pumpe(n) entleeren sollen, in möglichst kurzer Zeit mit Wasser gefüllt werden kann.
- Im Abwasserbehälter eine Markierung etwas unterhalb des Pegelstandes anbringen, an dem der Alarm ausgelöst werden soll.

Zur Funktionskontrolle werden 2 Prüfvorgänge durchgeführt.

- 1. Überprüfung der Pumpe(n)
- 2. Überprüfung des Alarmschalters
- 1. Überprüfung der Pumpe(n)
- Schaltgerät einschalten
- Mittels Handsteuerung die Pumpe vorübergehend ausschalten. Dazu die Taste <71>* betätigen, die dazugehörige LED blinkt und die Pumpe ist ausgeschaltet.





[11]



Das Schaltgerät stellt die Handsteuerung selbstständig nach einer

kurzen Zeitspanne wieder in den Automatikbetrieb zurück. Die Pumpe wird dann beim Erreichen des jeweiligen Pegelstandes eingeschaltet. Sollte das anschließende Befüllen des Abwasserbehälters länger dauern als diese Zeitspanne, so muss erneut auf die Taste(n) Handsteuerung gedrückt werden, um die Pumpe(n) vorübergehend auszuschalten.

KESSEL

- Abwasserbehälter bis zur Markierung befüllen.
- Handbetrieb nicht weiterführen, dazu Taste <71> (<73>) nicht erneut betätigen, das Schaltgerät schaltet anschließend die Pumpe(n) ein, der Abwasserbehälter wird entleert*.
- * bei der Ausführung Duo darauf achten, dass das Ausschalten der zweiten Pumpe entsprechend zum Pegelstand des Abwassers funktioniert.

2. Überprüfung des Alarmsensors

- Abwasserbehälter wie unter 1. Überprüfung der Pumpe(n) beschrieben befüllen, jedoch den Pegelstand so über die Markierung hinaus ansteigen lassen, dass am Schaltgerät Alarm ausgelöst wird (Signalton ertönt / Alarm-LED blinkt).
- Wasserzufuhr abstellen.
- Handbetrieb nicht weiterführen, deshalb Taste <71> (<73>) nicht erneut betätigen, das Schaltgerät schaltet anschließend die Pumpe(n) ein, der Abwasserbehälter wird entleert.
- Alarm am Schaltgerät quittieren, dazu Taste <69> betätigen, die Alarm-LED erlischt.

Die Anlage (Schaltgerät mit Pumpe(n)) ist betriebsbereit.

3.5. Einstellungen, Menü

Allgemeines

Die Menüsteuerung verfügt über einen Bedien- und einen Standbymodus.


Im Bedienmodus können die Systemeinstellungen über das Display angezeigt und eingestellt werden (siehe auch 7.1, Menüstruktur).

Erfolgt über einen Zeitraum von ca. 60 Sekunden keine Betätigung einer der Tasten, wird automatisch der Standbymodus aktiviert, die Hintergrundbeleuchtung des Displays ist dann ausgeschaltet.

Navigationstasten für das Menü				
66	Pfeil oben	Blättern im Menü		
67	Pfeil unten	Blättern im Menü		
68	ESC	Löschen einer Eingabe, zurück		
72	OK	Bestätigen einer Eingabe, nächste Ebene		


Bedienmodus aktivieren

•Taste OK <72> am Bedienfeld betätigen, Hintergrundbeleuchtung des Displays leuchtet und der Startbildschirm steminfo, Abb. [13]) wird angezeigt



• OK <72> betätigen, Ebene 1 des Menüs (siehe 7.1, Menüstruktur) wird aktiviert.

Notiz: Je nach Konfiguration kann die Displayanzeige abweichen



[13]

Navigation innerhalb des Menüs

Aktion	Bedienung
Menüpunkt auswählen	Pfeil oben / Pfeil unten, ausgewählter Menüpunkt wird invertiert dargestellt
Menüpunkt zur Bearbeitung aktivieren	OK. ist ein Menü-Unterpunkt vorhanden, wird dieser invertiert dargestellt.
Einstellwert anzeigen bearbeiten	OK, Wert wird angezeigt bzw. zur Einstellung invertiert dargestellt
Menü verlassen	ESC, aktuelle Ebene verlassen, schaltet eine Ebene höher

BETRIEB

4. Betrieb

4.1. Einschalten

 Netzanschluss herstellen, nach erfolgreichem Systemtest erscheint im Display <23> das Menü 0 Systeminfo und die grüne LED <22> leuchtet, das Schaltgerät Aqualift Comfort ist betriebsbereit.


4.2. Alarm quittieren

Alarmmeldung im Normalbetrieb

Ist ein Zustand aufgetreten, der eine Alarmeldung auslöste (z.B. Fehler an einer Pumpe, Pegelstand des Abwassers erreichte Alarm-Niveau) wird das wie folgt angezeigt:

- Alarm-LED <21>. leuchtet.
- Ggf. Fehlermeldung im Display.
- Akustischer Alarm.


Der akustische Alarm kann durch Drücken der Taste <69> (ca. 1 Sekunde) ausgeschaltet werden. Nach der Beseitigung der Ursache für den Alarm, kann die Alarmmeldung durch Drücken (mindestens 5 Sekunden) der Taste <69> quittiert werden.



[14]

Alarmmeldung bei Netzausfall

Ein Netzausfall wird durch das Schaltgerät erkannt. Mittels der Batterieversorgung des Schaltgeräts wird dann eine Alarmmeldung ausgelöst. Gleichzeitig ertönt der akustische Alarm. Im Display werden die abgebildeten Symbole dargestellt.





Erfolgt keine Bedienung am Schaltgerät, wird zur Schonung der Batterie das Display nach einer Minute abgeschaltet. Das Betätigen einer beliebigen Taste (ca. 1 Sekunde) schaltet das Display wieder ein.

Der akustische Alarm kann durch Drücken der Taste <69> (ca. 1 Sekunde) ausgeschaltet werden.

4.3. Wartung

Blinkt im Display der Schriftzug Wartungstermin, Wartung durchführen und anschließend neuen Wartungstermin eingeben (siehe 6.1).

4.4. Ausschalten

- Netzanschluss trennen, der akustische Alarm ertönt und die Alarm-LED blinkt.
- Akustischen Alarm ausschalten, dazu Taste <69> (Abb. [14]) betätigen (ca. 1 Sekunde), bis im Display das Alarmsymbol durchgestrichen dargestellt wird.
- Schaltgerät ausschalten, dazu Taste <69> so lange gedrückt halten (mindestens 5 Sekunden), bis das Display und die Alarm-LED ausgeschaltet werden.

Das Schaltgerät Aqualift ist ausgeschaltet.

TECHNISCHE DATEN

5. Technische Daten

Schaltgerät Aqualift Comfort	Mono	Duo	
Gehäuseabmessungen (LxBxT)	210x200x75	295x200x75	
Gewicht Schaltgerät	ca. 1,2 kg	ca. 1,4 kg	
Betriebsspannung	230 V AC 50 Hz		
Nennstrom (in Betrieb)	je nach P	je nach Pumpe	
Strombereich	1 - 10 A	2 x 1 - 10 A	
max. Schaltleistung cos = 1	1,6 kW	2 x 1,6 kW	
Leistung standby	ca. 3,5 W		
Potentialfreier Kontakt (Zubehör)	42 V DC / 0,5A		
Einsatztemperatur Schaltgerät	0°C bis + 50°C		
Schutzart	IP 54		
Schutzklasse	I		
Anschlusstyp	Schuko-Stecker		
Kabellänge	1,4m		
Erforderliche Sicherung	C 16 A 1 pol.		
Batterie, 9V Typ MN, Duracell, BestNr. 197-081	2 x		

- 1.) Wenn USB-Anschluss montiert: Nur gewährleistet, wenn Schutzkappe auf USB-Anschluss aufgesteckt.
- 2.) Alternativ können verwendet werden (9V, ANSI 1604): Energizer Alcaline 522, Ultralife U9VLBP

5.1. Optionen (Nachrüstungen)

- Externer Signalgeber (Art.Nr. 20162)
- USB-Gehäusebuchse (Art.Nr. 28785)

WARTUNG

6. Wartung

Das Schaltgerät ist wartungsfrei.

6.1. Wartungstermin einstellen

Der Wartungstermin wird über das Menü 2, Punkt 2.3 eingestellt (Siehe 7.1). Folgen Sie dem Bildschirmdialog (zur Bedienung siehe 3.5, Einstellungen, Menü).

6.2. Selbstdiagnosesystem (SDS)

Das Selbstdiagnosesystem prüft automatisch (Intervall einstellbar) nachstehend beschriebene Anlagenfunktionen. Diese Einstellungen werden über das Menü 3.1.10 (Siehe 7.1) vorgenommen.

Prüfung: Pumpe 1, Pumpe 2 (Duo), Batterie

Tritt ein Fehler auf, erscheint eine Klartextmeldung im Display und die Alarm-LED leuchtet.

WARTUNG

6.3. Fehlersuche


Anzeigetext	Mögliche Ursache	Abhilfemaßnahme
Batteriefehler	Batterie fehlt, ist defekt oder Rest- spannung zu klein	Batterieanschluss prüfen, ggf. Batterie ersetzen.
Wartungstermin (blinkt)	- Wartungstermin ist erreicht - Kein Wartungstermin eingegeben	- Wartung durchführen - Wartungstermin eingeben (siehe 6.1)
Unterstrom 1 bzw. 2	 minimale Stromaufnahme der Pumpe unterschritten Kabel Schaltgerät - Pumpe unterbrochen Pumpe defekt 	Kabel prüfen ggf. tauschen, Pumpe prüfen ggf. tauschen.
Überstrom 1 bzw. 2	maximale Stromaufnahme der Pum- pe überschritten, ggf. Blockade des Laufrads	Pumpe säubern und Laufrad auf Leichtgän- gigkeit überprüfen, ggf. erneuern
Relaisfehler 1 bzw. 2	Leistungsschütz schaltet nicht ab	Schaltgerät vom Netz trennen, Schaltgerät austauschen.
Netzausfall	Energieversorgung ausgefallenGerätesicherung ausgefallenNetzzuleitung unterbrochen	 keine, allgemeiner Netzausfall Sicherung prüfen Netzzuleitung prüfen bei bewusstem Ausschalten, Schaltgerät herunterfahren (siehe 4.4)
Niveaufehler	Falsche Anordnung bzw Verkabelung der Sonden (Schwimmerschalter, Druckschalter, Pegelsonde oder Dichtheit des Drucksystems)	Funktionskontrolle, Fehlersuche
Druckabfall	Schlauch an der Verschraubung zum Tauchrohr (oder Tauchglocke) bzw. Schaltgerät undicht.	Dichtheit des Drucksensor-Systems prüfen
Relaisschaltspiele 1 bzw. 2	Maximale Schaltspiele überschritten	Kann quittiert werden. Kundendienst informieren. Fehler erscheint nach weiteren 1000 Schaltspielen
Grenzlaufzeit 1 bzw. 2	Pumpe läuft zu lange pro Pumpvorgang	Anlagenauslegung prüfen ggf. Kundendienst informieren
Grenzlaufzahl 1 bzw. 2	Pumpe läuft zu häufig in kurzer Zeit	Anlagenauslegung prüfen ggf. Kundendienst informieren
kein, Startbildschirm	USB-Stick ohne zugewiesenem Namen oder USB-Festplatte angeschlossen.	Stromversorgung trennen, angeschlossenes USB-Medium abstecken und Schaltgerät wieder mit Spannung versorgen (siehe 7.4.3).



7. **A**nhang

7.1. Menüstruktur

Die Nummer <24> der jeweiligen Menüebene wird in Ziffernform in der obersten Displayzeile dargestellt.



			[16]
0 Systeminfo	1 Information	1.1 Betriebsstunden	1.1.1 Gesamtlaufzeit
Taste OK betätigen	Taste OK betätigen, um in die Ebenen 1 bis 3 zu gelangen		1.1.2 Laufzeit Pumpe 1
			1.1.3 Schaltspiele Pumpe 1
			1.1.4 Netzausfall
			1.1.5 Energieverbrauch
			1.1.6 Laufzeit Pumpe 2*
			1.1.7 Schaltspiele Pumpe 2*
		1.2 Logbuch	
		1.3 Steuerungstyp	
		1.4 Wartungstermin	1.4.1 Letzte Wartung
			1.4.2 Nächste Wartung
		1.5 Aktuelle Messwerte	1.5.1 Netz-Strom*
			1.5.2 Batterie-Spannung
			1.5.3 Niveau
			1.5.4 Temperatur
		1.6 Parameter	1.6.1 Einschaltverzögerung
			1.6.2 Nachlaufzeit
Anzeige der eingest	ellten Werte, keine	Einstellmöglichkeit	1.6.3 Max. Schaltspiele
			1.6.4 Max. Strom
			1.6.5 Min. Strom
			1.6.6 Grenzlaufzahl
			1.6.7 Grenzlaufzeit
			1.6.8 Lufteinperlung-Offset
			1.6.9 Höhe Stauglocke
			1.6.10 SDS Selbstdiagnosesystem
			1.6.11 Messbereich Pegelsonde
			1.6.12 EIN 1 – Niveau*
			1.6.13 AUS 1 – Niveau
			1.6.14 ALARM – Niveau*
			1.6.15 EIN 2 – Niveau*
			1.6.16 AUS 2 – Niveau*

	2	Wartung	2.2 2.3 2.4 2.5	Handbetrieb Automatikbetrieb* SDS Selbstdiagnosesystem Wartungstermin Wartung durchgeführt Wartungsintervall	2.1.4 2.1.5 2.3.1 2.4.1 2.4.2 2.6.1 2.6.2 2.6.3 2.6.4	Externer Signalgeber Kommunikation Pumpe 2*2.2 Automatikbetrieb SDS Selbstdiagnosesystem* Letzte Wartung Nächste Wartung Gewerblich 3 Monate Gewerblich 6 Monate Privat 12 Monate Manuelle Wartungsintervalleingabe
	3	Einstellungen	3.1	Parameter	2.6.5 3.1.1	Kein Wartungsintervall Einschaltverzögerung
Die Einstellungen s	ind	passwortgeschü	3.1 Parameter ützt. (Passwort = 1000)		3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.1.6 3.1.7 3.1.8 3.1.9 3.1.10 3.1.11 3.1.12 3.1.13 3.1.14 3.1.15	Nachlaufzeit Max. Schaltspiele Max. Strom Min. Strom Grenzlaufzahl Grenzlaufzeit Lufteinperlung-Offset Höhe Stauglocke SDS Selbstdiagnosesystem
			3.2	Profilspeicher	3.2.1 3.2.2	Parameter speichern Parameter laden
			3.3	Datum/Uhrzeit		
			3.4	Typ Aqualift	3.4.1 3.4.2 3.4.3 3.4.4 3.4.5 3.4.6 3.4.7 3.4.8 3.4.9 3.4.10 3.4.11 3.4.12	Pumpstation F ohne ATEX



		3.4.16	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		3.4.17	Sonder-Pumpstation
3.5	Sensorkonfiguration	3.5.1	Drucksensor+Optische-Sonde
		3.5.2	Drucksensor+Leitfähigkeit-Sonde
		3.5.3	Drucksensor+Alarmschwimmer
		3.5.4	Drucksensor+Lufteinperlung
		3.5.5	Drucksensor+Lufteinperlung+
			Alarmschwimmer
		3.5.6	Schwimmer
		3.5.7	Schwimmer ohne Aus-Niveau
		3.5.8	Pegelsonde
		3.5.9	Pegelsonde+Alarmschwimmer
		3.5.10	Leitfähigkeit-Sonde
		3.5.11	Drucksensor
3.6	Kommunikation	3.6.1	Stationsname
		3.6.2	Eigene Nummer
		3.6.3	Modemtyp
		3.6.4	PIN
		3.6.5	SMS-Zentrale
		3.6.6	SMS-Ziel 1
		3.6.7	SMS-Ziel 2
		3.6.8	SMS-Ziel 3
		3.6.9	Status
3.7	Sprache	3.7.1	Deutsch
		3.7.2	English
		3.7.3	Francais
		3.7.4	Italiano
		3.7.5	Nederlands
		3.7.6	Polski
3.8	Rücksetzen		

^{*} Ausführung Aqualift Comfort 230V Duo

7.2. Schaltgerät umrüsten, spezielle Bedingungen






Achtung, Gefahr durch elektrischen Strom! Nachstehend beschriebe Umrüstungen dürfen ausschließlich durch autorisiertes Elektrofachpersonal durchgeführt werden (Siehe 2.2, Personalauswahl und -qualifikation).

7.2.1 Anschlüsse auf Klemmleiste herstellen

Sollen Sonden oder Pumpen angeschlossen werden, die nicht vom Hersteller KESSEL mit einer passenden elektrischen Steckverbindung ausgerüstet sind, können

- entsprechende Steckverbindungen beim Hersteller KESSEL bestellt werden.
- die Anschlüsse im Gehäuseinneren an den Klemmleisten hergestellt werden. Dazu wie folgt verfahren:
- Werkseitig montiere Steckverbindungen (Gehäuse Schaltgerät) demontieren.
- Elektrische Anschlüsse gemäß den Klemmenbelegungen der nachstehende Abbildung herstellen.
- Entsprechende Kabeldurchführungen herstellen



(Abbildung zeigt Steuerplatine Aqualift Comfort Duo 230V)

а	Netz 230VAC 50Hz
b	Pumpe 1
С	Pumpe 2
d	Optische Sonde *

^{*}Details im Kapitel 7.3

е	Drucksensor
f	Alternative Sensor-Konfiguration *
g	Alarm
h	Potentialfreier Kontakt



7.3. Alternative Sensorkonfiguration (Schwimmer und Sensoren anschließen)


Die nachstehenden Anschlussbeschreibungen beziehen sich auf die im Menü 3.5 auswählbaren Sensorkonfigurationen.

7.3.1 Aqualift Comfort Mono 230V

Menüpunkt 3.5.1, Drucksensor und Optische-Sonde

Diese Sensorkonfiguration ist folgenden im Menü auswählbaren Anlagenkonfigurationen (Typ Aqualift) zugeordnet: 3.4.1 und 3.4.6 bis 3.4.12. Anschlüsse der Sensoren siehe Kapitel 3.3.1 und 3.3.2.


Menüpunkt 3.5.2, Drucksensor <34> und Leitfähigkeit-Sonde <37>



			Ansch	nluss*
<37>	Artikelnummer	3		4
	127-030	-		4

Menüpunkt 3.5.3, Drucksensor <34> und Alarmschwimmer <36>

Anschluss des Drucksensors siehe Kapitel 3.3.1.



[19]

Menüpunkt 3.5.4, Drucksensor und Lufteinperlung


Anschluss des Drucksensors siehe Kapitel 3.3.1. Die Lufteinperlung entsprechend der Installationsanleitung installieren.

Menüpunkt 3.5.5, Drucksensor und Lufteinperlung und Alarmschwimmer

Anschlusschema wie bei 3.5.3. Die Lufteinperlung entsprechend der Installationsanleitung installieren.

Menüpunkt 3.5.6, Schwimmer


Alarm <38> Pumpe EIN <39> Pumpe AUS <41>



[20]


Menüpunkt 3.5.7, Schwimmer ohne AUS-Nivau

Alarm <38> Pumpe EIN <39>



Menüpunkt 3.5.8 Pegelsonde

- Werkseitige Verdrahtung der Steckerbuchse, an der der Alarmsensor angeschlossen werden kann (Kapitel 3.3.2) entfernen.
- Pegelsonde <42> wie folgt anschließen: 1 = Aderfarbe schwarz 3 = Aderfarbe rot




[22]

Menüpunkt 3.5.9, Pegelsonde und Alarmschwimmer

Anschluss der Pegelsonde <42> siehe Abb.[22] und Beschreibung zum Menüpunkt 3.5.8.

Anschluss des Alarmschwimmer <36> siehe Abb.[19]

Menüpunkt 3.5.10, Leitfähigkeit-Sonde



EIN-Niveau festgelegt

			Anschl	uss*	
	Artikelnummer	1	2	3	4
<37>	127-033	Х	X	Х	Х

^{*} entspricht Kabelbeschriftung

EIN-Niveau variabel

		Anschluss*						
	Artikelnummer	1	2	3	4			
<43>	127-029	х	Х					
<44>	127-030			X	Х			

^{*} entspricht Kabelbeschriftung

Menüpunkt 3.5.11, Drucksensor

Anschluss des Drucksensor siehe Kapitel 3.3.1.


7.3.2 Aqualift Comfort Duo 230V

Menüpunkt 3.5.1, Drucksensor und Optische-Sonde



Diese Sensorkonfiguration ist folgenden im Menü auswählbaren Anlagenkonfigurationen (Typ Aqualift) zugeordnet: 3.4.1 und 3.4.6 bis 3.4.12. Anschlüsse der Sensoren siehe Kapitel 3.3.1 und 3.3.2.

Menüpunkt 3.5.2, Drucksensor <34> und Leitfähigkeit-Sonde <37>




Anschluss*
<37> Artikelnummer 4 5
127-034 - 5

^{*} entspricht Kabelbeschriftung

Menüpunkt 3.5.3, Drucksensor <34> und Alarmschwimmer <36>

Anschluss des Drucksensors siehe Kapitel 3.3.1.



[25]

Menüpunkt 3.5.4, Drucksensor und Lufteinperlung


Anschluss des Drucksensors siehe Kapitel 3.3.1. Die Lufteinperlung entsprechend der Installationsanleitung installieren.

Menüpunkt 3.5.5, Drucksensor und Lufteinperlung und Alarmschwimmer

Anschlusschema wie bei 3.5.3. Die Lufteinperlung entsprechend der Installationsanleitung installieren.

Menüpunkt 3.5.6, Schwimmer


Alarm <38> Pumpe 1 EIN <39> Pumpe 2 EIN <40> Pumpe AUS <41>



[26]


Menüpunkt 3.5.7, Schwimmer ohne AUS-Nivau

Alarm <38> Pumpe 1 EIN <39> Pumpe 2 EIN <40>



Menüpunkt 3.5.8 Pegelsonde


- Werkseitige Verdrahtung der Steckerbuchse, an der der Alarmsensor angeschlossen werden kann (Kapitel 3.3.2) entfernen.
- Pegelsonde <42> wie folgt anschließen: <1> = Aderfarbe schwarz <3> = Aderfarbe rot



Menüpunkt 3.5.9, Pegelsonde und Alarmschwimmer

Anschluss der Pegelsonde <42> siehe Abb.[22] und Beschreibung zum Menüpunkt 3.5.8. Anschluss des Alarmschwimmer <36> siehe Abb.[19]

Menüpunkt 3.5.10, Leitfähigkeit-Sonde



Masse	AUS	EIN 1	EI N2	Alarm
_	_			_

Anschluss entspricht Kabelbeschriftung

Variante 1	Artikelnummer	1	2	3	4	5
<45>	127-047	X	Х	Χ		
<46>	127-034				Χ	Χ

Variante 2

<48>	127-037	Х	Х			
<47>	127-036			X	X	Х

Menüpunkt 3.5.11, Drucksensor

Anschluss des Drucksensor siehe Kapitel 3.3.1.

7.4. Sonstiges

7.4.1 Anschlusskabel Pumpe / Sensor kürzen oder verlängern


Bestellbare Verlängerungen (Länge 10m)

- Art.-Nr. 80889 Sonde,
- Art.-Nr. 80890 Motor
- Art. Nr. 80891 Pumpe



Die maximale Leitungslänge von 30 m darf nicht überschritten werden.

Wir ein Anschlusskabel gekürzt, muss das Auflegen der Adern gemäß der Abb. [30] erfolgen.



[30]

7.4.2 Update und Daten auslesen

Allgemeines



Damit das Schaltgerät mit eingestecktem USB-Stick betrieben werden kann, darf der USB-Stick, einschließlich seinem Stecker nicht länger als 20 mm sein. Das Gehäuse kann sonst nicht geschlossen werden (Siehe 7.4.3). Externe Festplatten dürfen nicht angeschlossen werden, das Schaltgerät würde nicht funktionieren (max. 100 mA Stromversorgung). Einem USB-Stick muss vor der Benutzung über einen Windows-PC ein Name zugeweisen worden sein.

Ist ein USB-Stick am Schaltgerät angeschlossen, wird dieser automatisch erkannt. Anschließend erscheint das Menü Datenübertragung mit dieser Auswahl:

- Daten auslesen
- Software Update*
- Parameter einlesen
- * Auswahl erscheint nur, wenn sich auf dem USB-Stick eine entsprechende Datei (*.hex) befindet.

Wird das Menü 0 Systeminfo angezeigt, kann (bei angeschlossenem USB-Stick) mit der Taste ESC das zuvor beschriebene Menü Datenübertragung angewählt werden

Daten auslesen

- USB-Stick anschließen.
- Daten auslesen auswählen und mit OK bestätigen, Eine Datei mit den Systemdaten wird auf den USB-Stick gespeichert (*.csv).

Update durchführen

(Nur möglich, wenn sich eine entsprechende Datei (*.hex) auf dem USB-Stick befindet)

- USB-Stick anschließen, Menü Datenübertragung wird angezeigt.
- Software Update auswählen, Passwort eingeben und mit OK bestätigen, das Update wird automatisch durchgeführt, dazu dem Displaydialog folgen.

Parameter einlesen

(Nur möglich, wenn sich eine entsprechende Datei (*.csv) auf dem USB-Stick befindet)

- USB-Stick anschließen, , Menü Datenübertragung wird angezeigt.
- Parameter einlesen auswählen, Passwort eingeben und mit OK bestätigen, das Einlesen wird automatisch durchgeführt.

7.4.3 USB Anschluss herausführen

Damit der auf der Platine befindliche USB-Anschluss ohne ein Öffnen des Gehäuses zugängig wird, kann eine USB-Gehäusebuchse mit Kabel und Stecker zum Einbau in das Gehäuse des Schaltgerätes bei KESSEL bestellt werden (Siehe 5.1).

7.4.4 Menüstruktur Expertenmodus

	•		
3.9	Experten-Modus	3.9.1	Netz Einschaltverzögerung
		3.9.2	Alternierender Betrieb
		3.9.3	Batterieüberwachung
		3.9.4	Automatische Alarmquittierung

Hinweis: Die Firmenbezeichnung KESSEL ist in den meisten Ländern ein eingetragener Firmenname. Die Produktbezeichnung Aqualift ist in den meisten Ländern ein eingetragenes Warenzeichen bzw. ein Warenzeichen.

Führend in Entwässerung




- 1 Rückstauverschlüsse
- **2** Rückstauhebeanlagen
- **3** Hebeanlagen

- 4 Abläufe / Rinnen
- 5 Abscheider
- 6 Kleinkläranlagen



MANUAL FOR INSTALLATION, OPERATION AND MAINTENANCE

KESSEL - Control Unit Aqualift Comfort 230V Mono/Duo



☐ Installation ☐ Commissioning ☐ Training
This System was installed and commissioned by the following service company:

Name / Signature Date Location Company stamp



1.	General	38
1.1	Introduction and welcome	38
1.2	Product description, general	38
1.2.1	Versions	38
1.2.2	Type plate	39
1.3	Delivery scope	39
1.4	General information about this operating and maintenance manual	40
1.5	Assemblies and functional elements	40
1.5.1	Display and control panel, displays	41
2.	Safety	42
2.1	Proper use	42
2.2	Staff selection and qualification	42
2.3	Organisational safety measures	42
2.4	Risks arising from the product	42
2.5	Risk due to electrical current and cables	42
3.	Assembly	43
3.1	Assembling the control unit	43
3.2	Connecting the wastewater pump(s)	44
3.3	Connecting the level detector	45
3.3.1	Pressure sensor (option)	45
3.3.2	Connecting the alarm sensor	45
3.4	Initial start-up	46
3.4.1	Performing initialisation	46
3.4.2	Function check	47
3.5	Settings, menu	48
4.	Operating mode	50
4.1	Switching on	50
4.2	Acknowledging alarm	50
4.3	Maintenance	50
4.4	Switching off	50
5.	Technical data	51
5.1	Options (retrofits)	51
6.	Maintenance	52
6.1	Setting the maintenance date	52
6.2	Self diagnosis system (SDS)	52
6.3	Troubleshooting	53

7.	Appendix	54
7.1	Menu structure	54
7.2	Control unit retrofits, special conditions	57
7.2.1	Terminal strip connections	57
7.3	Alternative sensor configuration (connecting floaters and sensors)	58
7.3.1	Aqualift Comfort Mono 230V	58
7.3.2	Aqualift Comfort Duo 230V	62
7.4	Miscellaneous	66
7.4.1	Shortening or extending the pump/sensor connection cable	66
7.4.2	Updates and data read	66
7.4.3	Leading out the USB connection	67
7.4.4	Menüstruktur Expertenmodus	67

1. General

1.1. Introduction and welcome

We are delighted that you have decided to purchase one of our products. It is sure to satisfy your requirements to the full. We wish you a problem-free and successful installation.

In our efforts to maintain our quality standard at the highest possible level, we are naturally dependent on your support. Please let us know any possible ways to improve our products.

Do you have any questions? We shall be glad to hear from you.

1.2. Product description, general

The Aqualift control unit provides the control for a lifting station for wastewater with or without sewage. The switching signals from the sensors for the wastewater level are processed electronically. Either a level switch or a pressure sensor may be used as the level detector. Pumping is activated once the filling volume is reached. Either one or two wastewater pumps are then switched on, depending on the version. Pumping stops when the level has fallen again to a suitable degree.

If two wastewater pumps are connected, they are activated either individually or together depending on the filling volume and the positioning of the level sensors.

1.2.1 Versions

The Aqualift Comfort control unit is produced in the following versions:

Aqualift Comfort 230V Mono	Connection for one wastewater pump	
Aqualift Comfort 230V Duo	Connections for two wastewater pumps	


1.2.2 Type plate

Information on the type plate


1	Designation of the control unit
2	Item number of the control unit
3	Connection voltage and connection frequency
4	Power
5	Protection degree (IP)
6	Serial number
7	Risk symbols (electr. control unit)
8	Protection class I – Protective earthing
9	Problem material, electric device
10	Revision status of the hardware
28	CE mark

1.3. Delivery scope

11	Control unit
12	Operating and maintenance manual
17	Connection plan, in housing cover of control unit
18	Fastening material
28	Drilling template



[1]



1.4. General information about this operating and maintenance manual

Used symbols and legends

<1> Reference in the text to a legend number in an illustration

[2] Reference to an illustration

- Work step
- List

Italics Text in italics: reference to a paragraph/item in the control menu




CAUTION: Warns about a risk to persons and material. Disregarding the instructions designated with this symbol may lead to serious injuries and material damage



NOTE: Technical information that must be observed carefully.

1.5. Assemblies and functional elements


13	Type plate
15	Cable apertures, connections
16	Display and control panel



1.5.1 Display and control panel, displays

19	LED	Pump 1	
20	LED	Pump 2	
21	LED	Alarm	
22	LED	Ready for operation	
65*	LED	Level	
66	Up arrow	Scroll in the menu	
67	Down arrow Scroll in the menu		
68	ESC	Delete an entry, back	
69	Alarm	Acknowledge the acoustic alarm	
71	Pump/Test	Pump 1 ON/OFF	
72	OK	Confirm an entry, next level	
73*	Pump /Test	Pump 2 ON/OFF	

^{*} Version of control unit Aqualift Comfort Duo



[4]

SAFETY

2. Safety

2.1. Proper use

The Aqualift control unit may be used exclusively for controlling lifting stations (DIN EN 12050 Parts 1–3) and pumping stations for wastewater with sewage* and without sewage.

Any use of the control unit in an environment at risk from explosions is not permissible.

Depending on the version (see 1.2.1), it is possible to connect float switches.

Any of the following actions that are not approved explicitly and in writing by the manufacturer:

- Conversions or attachments,
- Use of non-original spare parts,
- Performance of repair work by companies or persons not authorised by the manufacturer,

may render the warranty invalid.

* In compliance with national explosion protection requirements (ATEX).

2.2. Staff selection and qualification

Persons who operate and/or assemble the Aqualift control unit must:

- Be at least 18 years old,
- Be trained adequately for the respective tasks,
- Be familiar with and follow the relevant technical rules and safety regulations.

The operator decides about the necessary qualifications for the

- Operating staff
- Maintenance staff
- Service staff.

The operator must ensure that only qualified staff work on the Aqualift Comfort control unit.

"Qualified staff" refers to persons who are able to perform the relevant tasks thanks to their training and experience and their knowledge of the relevant provisions, applicable standards and accident prevention regulations and who are able in the process to detect and avoid any possible risks.

Any work on electrical components may be carried out only by trained technical staff and in compliance with all applicable provisions of the accident prevention regulations.

2.3. Organisational safety measures

The operating and maintenance manual must always be kept available at the Aqualift Comfort control unit.

2.4. Risks arising from the product

2.5. Risk due to electrical current and cables



All live components are protected against unintentional contact. Housing covers, plugs and cables must be de-energised before being opened. Any work on electrical components may be carried out only by technical staff (see 2.2).


3. Assembly

3.1. Assembling the control unit



Caution: risk due to electrical current! The control unit must be disconnected from the mains before opening.

- Disconnect the mains. Open the housing by undoing the two screws <29> (anticlockwise) and lifting up the housing cover.
- Assemble the housing at the intended location, using both fastening options. A drilling template is included in the delivery scope.
- Lead out the USB connection, if present (see 7.4.3).
- Close the housing cover and tighten the two screws <29> (clockwise).



[5]

3.2. Connecting the wastewater pump(s)



Caution: risk due to electrical current if a plug is opened without authorisation during operation, e.g. by a child! The fastening nut for the plug must be tightened such that a child cannot open it..

Connect the wastewater pump(s) as follows:

Connect the cable plug as shown in Fig. [7].
 Tighten the nut to 3 Nm. The gap <32> between the nut and the plug connection should be 3-4 mm (see Fig. [8])


Pump 1 = <30>


Pump $2 = \langle 31 \rangle$ (Duo version only)




The cable for the pumps can be extended or shortened. Please see:

- 7.2, Control unit retrofits, special conditions
- 7.4.1, Shortening or extending the pump/sensor connection cable







3.3. Connecting the level detector


3.3.1 Pressure sensor (option)

Connect the pressure sensor for determining the filling levels for activation and deactivation of the pump(s).



These must always be routed upwards to avoid the formation of condensation inside the pressure pipe..

- Push the pressure pipe of the immersion pipe onto the connection nipple of the pressure-pipe connection <17> and secure it with the clamping ring and the clamping nut.
- If necessary, integrate a connection for a compressor into the pressure pipe.



3.3.2 Connecting the alarm sensor

Connect the (optical) alarm sensor for determining the alarm filling level.




Caution: risk due to electrical current if a plug is opened without authorisation during operation, e.g. by a child! The fastening nut for the plug must be tightened such that a child cannot open it

Connect the cable plug <33> as shown in Fig. [10].
 Tighten the nut to 1 Nm. The gap <32> between the nut and the plug connection should be 1-2 mm (see Fig. [8])



The cable for the alarm sensor can be extended or shortened. Please see:

- 7.2, Control unit retrofits, special conditions
- 7.4.1, Shortening or extending the pump/sensor connection cable



KESSEL

3.4. Initial start-up



A dry run of the pump(s) must be avoided without fail. Tip: Before connecting the mains voltage, fill the waste-water container with water so that the pump(s) cannot run dry if they should be switched on accidentally (e.g. incorrect connection of a level sensor).

· Connecting the mains voltage

Supply the control unit with mains voltage; the initialisation will then begin. While the LEDs light up for approx. 4 seconds, the electrical components are checked, the battery for the power outage message is activated and the 0.1. Language menu is displayed. The initialisation procedure can then be carried out



If the initialisation option (0.1. Language menu) is not available in the display, the control unit has already been initialised. In this case, the set parameters must be checked or the factory settings must be restored (see item 3.8 Reset in Section 7.1). After the factory settings are restored, the option to initialise the control unit is offered automatically.

Please note that the counter for the maintenance interval and run occurs is not taken into account in the event of a reset.

3.4.1 Performing initialisation



The alarm power outage battery is activated during initialisation

During initialisation, the following entries are expected:

- Language
- Date/Time
- Type Aqualift
- Sensor-configuration
- Maintenance interval

Language

• Select the national language with the arrow keys and confirm with OK; the Date/Time menu is displayed.

Date/Time

• Set each respective flashing figure in the date and time and confirm with OK. After the final entry, the Sensor-configuration menu appears.

Sensor-configuration



Only required if a Special lifting station or a Special pumping station is configured for Type Aqualift.

- Select the type of the connected sensors with the arrow keys and confirm with OK.
- Adjust the parameters in software menu 3.1.

Type Aqualift



If the system pumps are tailored to the control unit (original KESSEL products), configure as per A). Otherwise, proceed as per B).

- Press OK
- A) Select the type of the connected pump(s) with the arrow keys and confirm with OK; the 0 System info menu is displayed the control unit is now ready for operation.
- B) Select Special lifting station with the arrow keys and confirm with OK; the 0 System info menu is displayed. You now need to configure all the system parameters. For floater and sensor settings, see 7.2 and 7.3.



Make sure that the power usage range displayed on the type plate of the connected pump(s) does not exceed the maximum rating for the control unit. This could damage the control unit during operation and/or issue an error message.

Maintenance interval

If no maintenance date is entered, this will be shown in plain text in the display. A maintenance date is entered using the menu (see 6.1, Setting the maintenance date).


3.4.2 Function check

Preparation

- Make sure that the wastewater container that the pump(s) will drain can be filled with water in as short a time as possible.
- In the wastewater container, apply a marking slightly below the filling level at which the alarm should be triggered.

For the function check, two different test procedures are carried out.

- 1. Check of the pump(s)
- 2. Check of the alarm switch
- 1. Check of the pump(s)
- Switch on the control unit.
- Switch off the pump temporarily using the manual control. T
 o do so, actuate the <71>* key; the respective LED flashes
 and the pump is switched off.
- * In the Duo version, also actuate the <73> key



[11]



The control unit independently switches the manual control back to automatic operation after a short period of time. The pump is then switched on after the respective filling level is reached. If the subsequent filling of the wastewater container takes longer than this period of time, the manual control button(s) must be pressed again to switch off the pump(s) temporarily.

KESSEL

- Fill the wastewater container up to the marking.
- Do not continue with manual operation; for this purpose, ensure that the <71> (<73>) key is not pressed again, the control unit will then switch the pump(s) on again and the wastewater container will be drained*.
- * In the Duo version, please ensure that the switching off of the second pump works properly according to the level of the wastewater.

2. Check of the alarm sensor

- Fill the wastewater container as described under 1. Check of the pump(s), but allow the level to climb above the marking so that an alarm is triggered on the control unit (audible alarm is sounded/alarm LED flashes).
- Switch off the water supply.
- Do not continue with manual operation; for this purpose, ensure that the <71> (<73>) key is not pressed again, the control unit will then switch the pump(s) on again and the wastewater container will be drained.
- Acknowledge the alarm on the control unit by pressing the <69> key; the alarm LED is switched off.

The system (control unit with pump(s)) is ready for operation.

3.5. Settings, menu

General

The menu control features an operating and a standby mode.


In the operating mode, the system settings can be displayed and adjusted using the display (see also 7.1, Menu structure).

If none of the keys is actuated for a period of approx. 60 seconds, the standby mode is activated automatically and the background lighting of the display is switched off.

Navigation keys for the menu				
66	66 Up arrow Scroll in the menu			
67	Down arrow Scroll in the menu			
68	ESC	Cancel an entry, back		
72	OK Confirm an entry, next level			

Activating operating mode


• Actuate the OK <72> key on the control panel; the background lighting of the display lights up and the start screen (System info, Fig. [13]) is displayed.



[12]

• Actuate OK <72>; level 1 of the menu (see 7.1, Menu structure) is activated.

Note: The display may vary depending on the configuration.



Navigation within the menu

Action	Operation
Select menu item	Up arrow/down arrow, selected menu item is shown in inverted format.
Activate menu item for processing	OK. If a menu sub-item is available, it will be displayed in inverted format
Display and edit setting value	OK. Value is displayed and/or shown in inverted format for setting.
Exit menu	ESC; this exits the current level and switches to one level higher.

OPERATING MODE

4. Operating mode

4.1. Switching on


 Connect to the mains. After a successful system test, display <23> shows the 0 System info menu and the green LED <22> lights up; the Aqualift Comfort control unit is now ready for operation.

4.2. Acknowledging alarm

Alarm signal in normal operation

If a situation has occurred that has triggered an alarm signal (e.g. error in a pump, filling level of wastewater has reached alarm level), the following is displayed:


- Alarm LED <21> lights up
- An error message appears on the display if applicable
- Acoustic alarm



Press key <69> (for approx. 1 second) to deactivate the acoustic alarm. After the cause of the alarm has been eliminated, the alarm signal can be acknowledged by pressing the <69> key (for at least 5 seconds).

Alarm signal in the event of power outage

The control unit detects the occurrence of a power outage. The control unit battery supply is used to trigger an alarm signal. The acoustic alarm sounds at the same time. The symbols shown appear in the display. Mittels der Batterieversorgung





If the control unit is not operated, the display goes out after one minute in order to preserve the battery. Press any key (for approx. 1 second) to reactivate the display.

Press key <69> (for approx. 1 second) to deactivate the acoustic alarm. .

4.3. Maintenance

If the text Maintenance date is flashing in the display, carry out maintenance and then enter a new maintenance date (see 6.1).).

4.4. Switching off

- Disconnect from the mains. The acoustic alarm sounds and the alarm LED flashes.
- Switch off the acoustic alarm; to do so, press the <69>key (Fig. [14]) (for approx. 1 second) until the alarm signal is shown crossed out in the display.
- Switch off the control unit; to do so, keep the <69> key pressed (for at least 5 seconds) until the display and the alarm LED are switched off.

The Aqualift control unit is then switched off.

TECHNICAL DATA

5. Technical data

Aqualift Comfort control unit	Mono	Duo	
Housing dimensions (LxWxD)	210x200x75	295x200x75	
Weight of control unit	approx. 1,2 kg	approx. 1,4 kg	
Operating voltage	230 V AC	50 Hz	
Rated current (in operating mode)	Depends or	n pump	
Current range	1 - 10 A	2 x 1 - 10 A	
Max. switching power cos Ø = 1	1,6 kW	2 x 1,6 kW	
Power, standby	approx. 3,5 W		
Potential free contact (accessory)	otential free contact (accessory) 42 V DC / 0,5A		
Operating temperature, control unit	0°C bis + 50°C		
Protection degree IP 54			
Protection class	I		
Connection type	Schuko plug		
Cable length	1,4m		
Required fuse C 16 A 1 pol.		pol.	
Battery, 9 V type MN, Duracell, Order no. 197-081	2 x		

- 1.) If USB connection is installed: only guaranteed if the protective cap is on the USB connection.
- 2.) The following can be used as an alternative (9 V, ANSI 1604): Energizer Alcaline 522, Ultralife U9VLBP

5.1. Options (retrofits)

- Audible alarm (item no. 20162)
- USB housing port (item no. 28785)

MAINTENANCE

6. Maintenance

The control unit is maintenance-free.

6.1. Setting the maintenance date

The maintenance date is set using menu 2, Item 2.3 (see 7.1). Follow the dialogue on the screen (for operation, see 3.5, Settings, menu).

6.2. Self diagnosis system (SDS)

The self diagnosis system performs an automatic check (at a configurable interval) of the system functions described below. These settings can be adjusted via menu 3.1.10 (see 7.1).

Check: Pump 1, Pump 2 (Duo), battery

If an error occurs, a plain-text message appears in the display and the alarm LED lights up.

MAINTENANCE

6.3. Troubleshooting

Display text Possible cause		Remedial action	
Battery error	Battery is missing, is faulty or voltage is less	Check battery connection and replace battery, if necessary	
Maintenance date (flashing	Maintenance date has been rea- ched No maintenance date entered	- Carry out maintenance - Enter maintenance date (see 6.1)	
Undercurrent 1 and/or 2	Minimum power usage of the pump has not been reachedCable from the control unit to the pump is interruptedPump faulty	Check cable and replace, if necessary; check pump and replace, if necessary	
Overcurrent 1 and/or 2	Maximum power usage of the pump has been exceeded, possible blockage of the blade wheel	Clean the pump and check the blade wheel for smooth running; replace, if necessary	
Relay error 1 and/or 2	Power contactor does not switch off	Disconnect control unit from the mains and replace control unit	
Power outage	- Power supply has failed - Unit fuse has failed - Mains supply cable is interrupted	 None; general power outage Check fuse Check mains supply cable When switching off deliberately, shut the control unit down (see 4.4) 	
Level error	Incorrect arrangement and/or cab- ling of the sensors (float switches, pressure switches, level sensor or integrity of the pressure system)	Function check, troubleshooting	
Pressure loss	The hose at the screwed connection to the immersion pipe (or plunger) and/or control unit is leaking	Check the integrity of the pressure sensor system	
Relay operating cycles 1 and/or 2	Total run occur exceeded	Can be acknowledged. Inform Customer Service Error appears after 1,000 more run occurs	
Max run time 1 and / or 2	Pump runs for too long per pump procedure	Check station arrangement and inform Customer Service, if necessary	
Max run occur 1 and/ or 2	Pump runs too frequently in a short period of time	Check station arrangement and inform Customer Service, if necessary	
None, start screen	USB stick without assigned name or USB hard drive connected.	Disconnect the power supply, remove the USB device and reconnect the control unit to the power supply (see 7.4.3).	


53/68

(IK) KESSEL

7. Appendix

7.1. Menu structure

The number <24> of the respective menu level is displayed in numerical form in the top line of the display



[16]

				[16]
0 Systeminfo	1 Information	1.1 Hours of operation	1.1.1	Total running time
Actuate the OK key to move to levels 1 to 3			1.1.2	Run time pump 1
			1.1.3	Operating cycles 1
			1.1.4	Power outage
			1.1.5	Energy Usage
			1.1.6	Run time pump 2*
			1.1.7	Operating cycles 2*
		1.2 Log book		
		1.3 Control type		
		1.4 Maintenance date	1.4.1	Last maintenance
			1.4.2	Next maintenance
		1.5 Current measuring	1.5.1	Mains power*
		values	1.5.2	Battery voltage
			1.5.3	Niveau
			1.5.4	Temperature
		1.6 Parameter	1.6.1	On delay
			1.6.2	Post run time
Display of the set value	es; no setting possi	bility	1.6.3	Total run occur
			1.6.4	max. current
			1.6.5	Min. current
			1.6.6	Max run occur
			1.6.7	Max run time
			1.6.8	Air compressor offset
			1.6.9	Sensor height
			1.6.10	SDS Self diagnosis system
			1.6.11	Sensing zone level probe
			1.6.12	On 1 - level*
			1.6.13	Off 1 - Level
			1.6.14	Alarm level*
			1.6.15	On 2 - level*
			1.6.16	Off 2 - Level*
*				

2 Maintenance	2.1 Ma 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6	Automatic operation SDS Self diagnosis sys Maintenance date Maintenance done Maintenance interval	2.4.1 2.4.2 2.6.1 2.6.2	potenti Audible Comm Pump : Autom: 2.3.1 Last m Next m	alfreier Kontakt ial free contact e alarm unication 2* atic operation* SDS Self diagnosis system* aintenance naintenance ercial 3 months ercial 6 months
			2.6.3		e 12 months
3. Settings	3.1	Parameter	2.6.4 2.6.5 3.1.1	No ma On del	
The settings are password-protected.	(Passwo	ord = 1000)	3.1.11 3.1.12 3.1.13 3.1.14 3.1.15	max. c Min. cu Max ru Max ru Air con Sensor SDS S	un occur current urrent un occur un time mpressor offset r height elf diagnosis system g zone level probe level* Level level level*
	3.2	Profile memory	3.2.1 3.2.2	•	parameters parameters
	3.3	Date/Time	0.2.2	Loud p	arameters.
	3.4	Type Aqualift	3.4.1 3.4.2 3.4.3 3.4.4 3.4.5 3.4.6 3.4.7 3.4.8 3.4.9 3.4.10 3.4.11 3.4.12	Lifting Lifting Lifting Lifting Lifting Pumps Pumps Pumps Pumps Pumps	station F Compact station F station F XL 200 I station F XL 300 I station S 28541* station S 28530 station S KTP 500 LW1000 station S KTP 500 LW600 station S KTP 1000 LW1000 station S KTP 1000 LW1000 station F Without ATEX station F without ATEX Porter)



	0.4.40.0
	3.4.16 Special lifting station
	3.4.17 Special pumping station
3.5 Sensor-configuration	3.5.1 Pressure switch+Optical probe
	3.5.2 Pressure sensor+Conduction sensor
	3.5.3 Pressure sensor+Float switch alarm
	3.5.4 Pressure sensor+Air compressor
	3.5.5 Pressure sensor+Air compressor+
	Float switch alarm
	3.5.6 Floater
	3.5.7 Float switch without off level
	3.5.8 Level sensor
	3.5.9 Level sensor+Alarm switch
	3.5.10 Probe conductivity
	3.5.11 Pressure Sensor
3.6 Communication	3.6.1 Station name
	3.6.2 Own number
	3.6.3 Modem type
	3.6.4 PIN
	3.6.5 SMS-Center
	3.6.6 SMS-Destination1
	3.6.7 SMS-Destination2
	3.6.8 SMS-Destination3
	3.6.9 Status
3.7 Language	3.7.1 Deutsch
	3.7.2 English
	3.7.3 Français
	3.7.4 Italiano
	3.7.5 Nederlands
	3.7.6 Polski
3.8 Reset	

^{*} Aqualift Comfort 230V Duo version

7.2. Control unit retrofits, special conditions






Caution: risk due to electrical current! The following retrofits must only be performed by authorized electricians (see 2.2, Staff selection and qualification)..

7.2.1 Terminal strip connections

If you wish to connect sensors or pumps that have not been equipped with a suitable electrical plug connection by KESSEL, you can:

- Order corresponding plug connections from KESSEL.
- Make the connections inside the housing on the terminal strips. To do this:
- Remove the factory-fitted plug connections (control unit housing).
- Make the electrical connections in accordance with the terminal assignments on the figure below.
- Implement the corresponding cable apertures.



[17]

(Figure shows an Aqualift Comfort Duo 230V control board)

-		
	а	Mains, 230 V AC 50 Hz
	b	Pump 1
ĺ	С	Pump 2
	d	Optical sensor*

е	Pressure sensor
f	Alternative sensor configuration*
g	Alarm
h	Potential free contact

See Section 7.3 for details

7.3. Alternative sensor configuration (connecting floaters and sensors)


The following connection descriptions relate to the sensor configurations available from menu 3.5.

7.3.1 **Aqualift Comfort Mono 230V**

Menu item 3.5.1, Pressure switch + Optical probe

This sensor configuration is assigned to the following system configurations available from the menu (Type Aqualift): 3.4.1 and 3.4.6 to 3.4.12. For sensor connections, see Section 3.3.1 and 3.3.2.

Menu item 3.5.2, Pressure sensor <34> + Conduction sensor <37>



[18]


_			
Con	ne	Cti	nn'

<37	> Item number	3	4
	127-030	-	4

*Corresponds to cable labelling

Menu item 3.5.3, Pressure sensor <34> + Float switch alarm <36>

For information on connecting the pressure sensor, see Section 3.3.1.



Menu item 3.5.4, Pressure sensor + Air compressor


For information on connecting the pressure sensor, see Section 3.3.1. Install the air compressor in accordance with the installation instructions.

Menu item 3.5.5, Pressure sensor + Air compressor + Float switch alarm

Connection diagram as per 3.5.3. Install the air compressor in accordance with the installation instructions.

Menu item 3.5.6, Floater


Alarm <38> Pump on <39> Pump off <41>



[20]

Menu item 3.5.7, Float switch without off level


Alarm <38> Pump on <39>



[21]

Menu item 3.5.8 Level sensor

- Remove the factory-fitted wiring of the plug socket to which the alarm sensor can be connected (Section 3.3.2).
- Connect level sensor <42> as follows: 1 = black wire 3 = red wire




[22]

Menu item 3.5.9, Level sensor + Alarm switch

For connecting level sensor <42> see Fig.[22] and the description for menu item 3.5.8.

For connecting alarm switch <36> see Fig.[19]

Menu item 3.5.10, Probe conductivity



EIN-Niveau festgelegt

Connection*

Item number 1 2 3

127-033 x x x

* Corresponds to cable labelling

ON - level fixed

			Conr	nection*	
	Item number	1	2	3	4
<43>	127-029	X	Х		
<44>	127-030			Х	Х

* Corresponds to cable labelling

On - level variable

Menu item 3.5.11, Pressure Sensor

For information on connecting the pressure sensor, see Section 3.3.1


7.3.2 Aqualift Comfort Duo 230V

Menu item 3.5.1, Pressure sensor + Optical probe



This sensor configuration is assigned to the following system configurations available from the menu (Type Aqualift): 3.4.1 and 3.4.6 to 3.4.12. For sensor connections, see Section 3.3.1 and 3.3.2.


Menu item 3.5.2, Pressure sensor <34> + Conduction sensor <37>



^{*} Corresponds to cable labelling

Menu item 3.5.3, Pressure sensor <34> + Float switch alarm <36>

For information on connecting the pressure sensor, see Section 3.3.1.



[25]


Menu item 3.5.4, Pressure sensor + Air compressor

Anschluss des Drucksensors siehe Kapitel 3.3.1. Die Lufteinperlung entsprechend der Installationsanleitung installieren.

Connection diagram as per 3.5.3. Install the air compressor in accordance with the installation instructions.

Menu item 3.5.6, Floater


Alarm <38> Pump 1 on <39> Pump 2 on <40> Pump off <41>



[26]


Menu item 3.5.7, Float switch without off level

Alarm <38> Pump 1 on <39> Pump 2 on <40>



Menu item 3.5.8 Level sensor

- Remove the factory-fitted wiring of the plug socket to which the alarm sensor can be connected (Section 3.3.2).
- Connect level sensor <42> as follows: <1> = black wire <3> = red wire




Menu item 3.5.9, Level sensor + Alarm switch

For connecting level sensor <42> see Fig.[22] and the description for menu item 3.5.8.

For connecting alarm switch <36> see Fig.[19]

Menu item 3.5.10, Probe conductivity



Earth
off
on 1
EIN2on 2

Connection corresponding to cable labelling

Variant 1	Item number	1	2	3	4	5
<45>	127-047	Х	Х	Х		
<46>	127-034				Χ	Χ

Variant 2

<48>	127-037	Х	Х			
<47>	127-036			X	X	Х

Menu item 3.5.11, Pressure Sensor

For information on connecting the pressure sensor, see Section 3.3.1.

7.4. Miscellaneous


7.4.1 Shortening or extending the pump/sensor connection cable

Available extensions (10 m long)

- Item no. 80889 sensor
- Item no. 80890 motor
- Item no. 80891 pump



The maximum cable length of 30 m must not be exceeded If a connection cable is shortened, connect the wires as per Fig. [30]..



7.4.2 Updates and data read

General



For the control unit to function with a connected USB stick, the USB stick plus connector must be no longer than 20 mm. Otherwise, the housing cannot be closed (see 7.4.3). External hard drives must not be connected; otherwise, the control unit will not work (max. 100 mA supply). A USB stick must be assigned a name via a Windows PC before it is used with the control unit.

If a USB is connected to the control unit, it is detected automatically. The Data exchange menu appears with the following options:

- Data read-out
- Software update*
- Read in parameter
- * The options only appear if there is a corresponding file (*.hex) on the USB stick

If the 0 System info menu is displayed (when a USB stick is connected), the ESC key can be used to select the Data exchange menu described above

Reading out data

- Connect the USB stick.
- Select Data read-out and press OK to confirm. A file containing the system data is stored on the USB stick (*.csv).

Performing an update

((Only possible when a corresponding file (*.hex) is on the USB stick)

- Connect the USB stick, the Data exchange menu is displayed.
- Select Software update, enter password and press OK to confirm. The update is performed automatically; follow the display dialogue.

Reading in parameters

(Only possible when a corresponding file (*.csv) is on the USB stick)

- Connect the USB stick, the Data exchange menu is displayed.
- Select Read in parameter, enter password and press OK to confirm. The read-in process is performed automatically.

7.4.3 Leading out the USB connection

To enable access to the USB connection on the circuit board without opening the housing, a USB housing port with cable and plug can be ordered from KESSEL for installation in the control unit housing (see 5.1)..

7.4.4 Menüstruktur Expertenmodus

3.9	Expert mode	3.9.1	Power-up delay
		3.9.2	Alternating operation
		3.9.3	Battery monitoring
		3.9.4	Automatic alarm acknowledgement

Note: KESSEL is a registered company name in most countries. Aqualift is a registered trademark or a trademark in most countries.

KESSEL

Leading in Drainage



- Backwater valves
- Wastewater Lifting system
- 3 Lifting stations

- Drains and Channels
- Separators
- Septic Systems

